

Chikuma

INSTRUCTION MANUAL

Possible-4

ごあいさつ

この度は、Possible-4をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い下さい。
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。また、WEBサイトにてダウンロードできますので、紛失した時などにご活用下さい。
URL : <http://www.chikuma-s.com/download/instruction.html>

Possible-4の仕様



製品名	Possible-4
定格電圧	125V ac
最大定格電力	1500W
出力口数	4口
シャーシ材質	A7075
表面仕上げ	ヘアーライン仕上げ (化粧パネルはサンドブラスト仕上げ)
内部表面仕上げ	ダイヤモンド切削仕上げ
コンセント	ホスピタルグレード シングルコンセント 4個使用 IEC規格プラグイン仕様
内部配線材	1.6mm単線使用
インレット	CM-11
大きさ・質量	95W×370D×67H 約3.5kg

適合法規

電気用品安全法

Possible-4の特徴

75M-1400の基本構造を取り入れ、最強のアルミ合金75材をふんだんに使用。今までに培ったChikumaの最高峰技術を惜しみなく投入して、音楽におけるすべての表現力・感動の可能性を厳格に追求しました。

取扱上の注意(お使いになる前に)

- 音質的に安定するまでのおおよその使用時は同じ場所での接続で合計通電24時間から72時間が目安となります。※あくまでも目安ですので、お使いになる環境により多少の誤差がでることはあります。
- 素手で触りますと錆びますので、付属の手袋を使用して下さい。

設置・セッティングについて

- 4個のネジ込み脚と本体の間は、隙間をあけて下さい。セットする時、一つのネジ込み脚を回転させてガタツキを止めて使用して下さい。ネジ込み量によって音質が変化します。フラットバランスをねらいたい方はねじ込み量を最小限に、中高音を強調したい方はねじ込み量を多くしてください。(4個をほぼ同じねじ込み量で設定して下さい。)

安全上の警告・注意

安全にお使いいただくために、ご使用になる前に必ず、安全上の警告・注意をよく読み・正しくお使い下さい。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



水に濡れた手で電源タップ本体・電源プラグにさわらないで下さい。感電の原因になります。



異常が起きた時は万一、煙が出ている、変な臭いや音ができるなどの異常状態で使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。



15A(1500W)を超えないで下さい。この機器が供給できる電力は1500Wまでです。接続する機器の消費電力の合計が1500Wを超えないようにして下さい。火災の原因になります。



電源ケーブルの破損、傷つけないで下さい。電源ケーブルの上に重い物を乗せないで下さい。電源ケーブルが傷んだら(銅線の露出・断線)販売店に修理をご依頼下さい。そのまま使用しますと火災・感電の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、冷却したり、加熱したりしないで下さい。ケーブルが破損して火災・感電の原因となります。



海外では使用出来ません。この機器を使用できるのは日本国内のみです。交流100ボルト以外の電圧で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。



電源タップの分解、改造をしないで下さい。火災・感電の原因となります



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。)



接続する時は、各々機器の電源スイッチを切ってから接続して下さい。

製造元・お問い合わせ先

千曲精密製作所

〒385.0021 長野県佐久市長土呂1135.8
telephone 0267.68.5311 facsimile 0267.68.2166

取扱説明書のダウンロード

<http://www.chikuma-s.com/download/instruction.html>

下記URLより、取扱説明書のダウンロードができます。
紛失された時などに、ご利用下さい。